


MSP-EXP430G2 口袋实验平台

Rev.2.1

Launchpad插座



	<u>SOMI</u>	<u>P1.1</u>	input	特殊功能I2C SPI	
	<u>SIMO</u>	<u>P1.2</u>	output	特殊功能I2C SPI	
<u>Vrefout</u>	<u>SPICLK</u>	<u>P1.4</u>	output	特殊功能I2C SPI	
	<u>STE</u>	<u>P2.4</u>	output	普通IO就行	
	<u>SDA</u>	<u>P1.7</u>	input	特殊功能I2C I2C	
	<u>SCL</u>	<u>P1.6</u>	output	特殊功能I2C I2C	
	<u>/INT</u>	<u>P2.3</u>	input	普通IO就行	
	<u>SPWM</u>	<u>P2.1</u>	output	特殊功能I2C I2A	
	<u>PAD1</u>	<u>P2.0</u>	input	普通IO就行	
	<u>PAD2</u>	<u>P2.5</u>	input	普通IO就行	
<u>ADC</u>	<u>STE2</u>	<u>P1.0</u>	input	特殊功能ADC IN	
	<u>SlopeIO1</u>	<u>SPICLK2</u>	<u>P2.2</u>	output	普通IO就行
	<u>SlopeIO2</u>	<u>SIMO2</u>	<u>P1.3</u>	output	普通IO就行
	<u>SlopeIO3</u>	<u>P1.5</u>	input	特殊功能I2C I2A	

PIN MAP

